

リボス自然健康塗料 公共建築工事標準仕様書（塗装工事）

FDA 基準イアリファーター系自然塗料，全成分明示，屋内用クリア塗装

公共建築工事標準仕様書（塗装工事）

クリア仕上げ

塗 装 略 号	木部自然塗料オイルステイン塗り (NOS)
素 材	木部
部 位	屋内
素 地 調 整	B種
塗 装 工 程	B種 オイルステイン塗り (NOS)
塗 料 種 別	自然塗料

	工 程	面 の 処 理			備 考	
		規格番号	規格名称	製品名		
18.2.2 木部の素地 ごしらせ	1	汚れ・ 付着物除去	木部を傷つけないように除去し、油類は、 溶剤で拭き取る。			
	2	やに処理	やには、削り取り又は電気ごて焼きのうえ、 溶剤で拭き取る。			
	3	研磨紙ずり	かんな目、逆目、けば等を研磨する。		研磨紙 P120～220	
18.13.2 オイルステ イン塗り		工 程	塗料その他		塗付け量 (kg/m ²)	
	1	下塗り	——	自然塗料オイルステ イン塗り	アルドボス (266)	0.060
	2	ふき取り	全面白木綿布片でふき取る。			
	3	研磨紙ずり	研磨紙 P120～220			
	4	上塗り	——	自然塗料オイルステ イン塗り	アルドボス (266)	0.050
	5	ふき取り	全面白木綿布片でふき取る。			
	6	研磨紙ずり	研磨紙 P120～220			

「18.13.2」

木部自然塗料オイルステイン塗り

注意事項

- 1) 桧、杉、ヒバ、松の類は、必要があれば吸い込み止めを行う。(試塗を行ってください。)
- 2) 塗布量は、塗布する材の種類、状態により異なる。

注 1) 国土交通省大臣官房官庁営繕部監『公共建築工事標準仕様書（建築工事編）』平成 28 年版に準拠する。

注 2) 塗付け量は、平らな面に実際に付着させる塗料の標準量（1 回あたり）とする。

株式会社 イケダコーポレーション 仙台・東京・名古屋・大阪・広島・福岡

☎ 0120-544-453

URL <http://www.iskcorp.com> e-mail info@iskcorp.com

〒553-0003 大阪府大阪市福島区福島 4 丁目 8-28 FJ ビル 3F TEL 06-6452-9377 FAX 06-6452-9378

〒104-0045 東京都中央区築地 7 丁目 10-2 築地小川ビル 4F TEL 03-3544-4453 FAX 03-3544-4450