

LIVOS テクニカルデータシート

ビンド ナチュラルオイルペイント No.629

- 適用範囲 屋内、屋外の木部及び金属部。(適切なリボスの下塗り用製品を塗布した後に塗装する。) 床には適しません。
- 製品特性 耐候性が高く、弾力性がある。カバー力が強く、伸びが良いので経済的。光沢のある仕上がりが得られます。汗・唾液に対する色彩堅牢性についてのドイツ工業規格 (DIN 53 160) に適合。幼児用玩具としての安全規格 (DIN EN 71 Part3) に合格。
- 全成分 アマニスタンドオイル天然樹脂エステル、鉱物色素、イソアリファーテ、オレンジオイル、チョーク、カスタースタンドオイル、アマニウッドスタンドオイル、パインオイル、無鉛乾燥剤、珪酸、大豆レシチン、レモンオイル
- カラー 011 黄土色 101 黒 128 カプリブルー 051 ペルシャレッド 111 グリーン 201 ホワイト 081 天然褐色 121 ウルトラマリンブルー 212 ライトグレー
※全て取り寄せ製品となります。(納期は色により異なりますので、お問い合わせください。)
- 施工法 刷毛・スプレーなどで薄く塗装します。乾燥不良を避けるために、気温 15°C以上で湿度が低いときに塗装してください。スプレー塗装する場合は、スバロス (No.222) で5～10%希釈して行ってください。
- 塗布面積 1回目・・・約 15 m²/L
2回目・・・約 20 m²/L
3回目・・・約 25 m²/L
塗装面の状況および吸い込みの程度によりかなり増減することがあります。必ず試し塗りをしてください。
乾燥後の厚みは塗布ごとに 30 マイクロメートル (0.03 mm) 以下で仕上げてください。
- 道具洗浄 使用後すぐにスバロス (No.222) で用具を洗浄してください。
- 乾燥時間 気温 23°C 湿度 50%において、指触乾燥時間はおよそ 12 時間。次の塗装は 24～48 時間後に行うことができます。塗装面が完全に硬化するまで6～7日を要します。
- 比重 1.0～1.3g/ml (色により異なる)
- 安全上の注意 火気のあるところでの塗装はおやめ下さい。(消防法：危険物第4類 第2石油類)
使用時は喫煙を避け、換気してください。
塗料を浸したウエスやスポンジは、製品中に含まれる亜麻仁油のために自然発火する危険があるので、金属性の密閉容器に入れるか、水に浸した状態で保管する。(亜麻仁油を含んだウエス等が光や酸素を急激に吸収して酸化作用が促進され、発火する危険がある。製品自体が自然発火することはない。)
- 安全上のアドバイス S2 子供の手の届かない所に保管してください。
S62 飲み込んだ場合、無理に吐かず、直ちに医師の診察を受けてください。
その際には本説明書又は容器ラベルを持参してください。
- 廃棄 地域毎の法律法令に従ってください。
- 保管 乾燥した冷暗所に保管する。未開封の状態で4年間まで保存可能 (ラベルを見て期限を確かめる)。使い残した分は小さな容器に移し替えて酸素に触れないように保管する。
- 容量 0.125L/0.75L/2.5L

LIVOS 使用説明書

ビンド No.629

- 壁面の素地調整 木材は乾燥させ吸い込みがよく、ヤニや埃がない状態にしておきます。前もって適切な素材で穴などを塞ぎます。
- 施工法 無塗装の木材への塗装
(1)下塗りとして、デュブノ (No.261) を塗布します。
(2)ビンドを 2 回塗装します。塗装ごとに 24 時間程度の乾燥時間を設けてください。
- 鉄部への塗装
(1)下塗りとして、デュロ (No.623) を塗布します。※お取り寄せ製品となります。
(2)ビンドを 2 回塗装します。塗装ごとに 24 時間程度の乾燥時間を設けてください。
- 補修 古く劣化した塗装面は取り除かなければなりません。処理が完了したら、上記の「無塗装の木材」の場合と同じ手順で塗装してください。古い塗装面がリボスの塗料であれば、汚れを落として研磨し、ビンドを 2 回程度塗装して仕上げることができます。
- 注意事項 ビンドは溶剤をほとんど使用していないため固まりやすいので、使用前は皮膜を取り除き、よくかき混ぜてください。
光が不足すると、白やライトグレーは黄ばむことがあります。
木の材質との不整合により、変色する可能性がありますので、オークやマホガニーなどの南洋材にはビンドの白を使用しないで下さい。
他社製品の上に塗り重ねた場合のトラブルに対しては責任を負うことができません。必ず試し塗りを行ってください。
できる限り薄く塗装してください。乾燥後の厚みは塗布ごとに 30 マイクロメートル (0.03 mm) 以下に仕上げてください。厚塗りをすると乾燥時間が長引きます。
乾燥中は光にあて、よく換気してください。
本棚などを塗装する際は、4 週間完全に乾燥させてから収納を行ってください。
窓枠の突合せ部分には、下塗りをした後ビンドを塗装し、完全に乾燥させてからコーキングを使用してください。コーキングの上からはビンドを塗れません。
常に試し塗りを行ってから塗装してください。
ビンドを混ぜる場合は必ず試し塗りを行って塗装面を確かめてください。いくつかの色は、混ぜると分離することがあります。