

SwissWall テクニカルデータシート

ファルベ 天然スイス漆喰 (No.H630)

塗料タイプのメンテナンス用スイス漆喰。

製品特性 ファルベは何世紀もの間知られている石灰粒の素晴らしい特性により作られた、高品質で純度の高い湿性漆喰でつくられたメンテナンス用および仕上げ用塗り壁材です。乾燥材を含まず、廃棄の際にも環境汚染のない天然由来の素材です。スイス漆喰の施工でアクがでた場合や、全体の汚れが気になりだした時に、上からファルベをローラーで塗りメンテナンスすることができます。天然成分の顔料により様々な色に調色し経年とともに多彩な表情を楽しむことができます。

全成分 消石灰、ブナセルローズ粉、石灰粉、チョーク粉、石灰泥、リンシードスタンドオイル(亜麻仁油)、水、アルミナ粉、タルカム、二酸化チタン

カラー 白

基礎下地 ミネラルファルベは内装・外壁共に使用できます。乾燥し、風化していない清潔な下地に塗布してください。
 ・無機質なボード：漆喰、石膏ボード、モルタル下地、コンクリート下地、セメント下地、レンガ下地、粘土レンガ下地
 ・合成プラスター塗料、無機塗料
 ※古い油分や合成塗料または、塩化アンモニウムを含んだ灰や古い塗料は、サンドペーパーで削り、表面を荒くしておくこと。

以下の下地の場合は使用できない。
 パーティクルボード、木繊維ボード、煙の付着した下地。

下準備 基礎塗装下地の上に攪拌したミネラルファイン (No.H802) をローラーで隙間なく塗る。ファルベを塗る最低24時間前にはこれを行います。

施工 ファルベを攪拌機で2～3分程クリーム状になるまでよく攪拌します。
 ファルベを隙間なく薄く塗り広げ塗装します。

参考使用量 10kg 缶 40～60 m²

容器／包装 10kg バケツ入り (既調合ペースト状)

保存期間 容器をきっちり閉めた状態で霜のない場所で約24ヶ月

着色の場合 天然着色顔料 (ウラ：No.410) を事前調合する。別途でウラ(No.410 ドイツ リボス社製)が必要です。

注意事項

- ・夏季、下地が高温で仕上げると急激に乾燥し密着不良が発生するので、施工を避けてください。もしくはモルタル下地に十分水を散布し、湿気を含んだ状態で施工してください。
- ・外気温が5℃以下の場合、水分が凍結したり、乾燥不良が起りやすく剥がれ、白華現象、色ムラなどの不具合が発生するので施工を避けてください。
- ・木部と接すると、木部のアクを引き込みシミになる場合があるので、木部と直接接触するような施工は避けてください。
- ・窓枠や金属部分は腐食防止のため、塗装前に必ず養生を行ってください。

安全上の注意

- ・本製品は強アルカリ性のため、目や口に入らないようにしてください。特に吹き付け施工際は、肌の露出を少なくし、目に骨材や漆喰成分が入らないように必ずゴーグルなどを装着してください。
- ・骨材、漆喰成分が目に入った場合はすぐに大量の水で目を洗浄し、直ちに医師の診察を受けてください。
- ・作業にあたっては作業着を着用し、素肌の露出を少なくしてください。