

オガファーザー テクニカルデータシート・取扱説明書

オガファーザープレミアム 天然セルロースのエコロジー壁紙（ドイツ製）

バージンパルプから作られたドイツ製の塗装下地用フリース壁紙

製品特性	オガファーザープレミアムシリーズは、天然セルロースを主成分にて作られているので、透湿性に優れ、室内を快適な湿度にコントロールします。ビニールクロスに起こりやすい結露を軽減し、カビの発生を抑えます。
全成分	天然セルロース（75～85%）、ポリエステル繊維（5～20%）、補強材（2～5%）、寸法安定剤（3%）
用途	塗装下地用壁紙
基礎下地	石膏ボード、コンクリート、合板壁など内壁、天井に適しています。
下地処理	指定のシーラーをかけた後、貼ってください。 <シーラー> セットアップ/ウォールボンド工業株式会社 <接着剤> ウォールボンド 200/ウォールボンド工業株式会社 指定接着剤を原液でご使用ください。 ※ご使用方法については、製造メーカーにご確認ください。
断裁	壁紙を断裁するときは、壁のサイズから約6 cm（上3 cm、下3 cm）をプラスして断裁します。
接着剤の塗装	刷毛で指定の接着剤を壁紙の裏面に均一に塗り広げながら折りたたんでいきます。（のり付け機も可能） ※糊は多めにつける。 ※折り目がつくると取れないので注意する。
貼り方	突きつけ貼り又は重ね張りで施工します。 1. なでバケで、まず上の部分を左右に、あとは中央を下に、そして左斜めに、右斜めにと空気を追い出しながら貼り、これを繰り返して下まで貼っていきます。コーナー部分はなでバケで軽く叩くようにするときれいに貼れます。 2. 天井際や下の幅木部分は竹ベラで決め込み、押さえベラを当て、カッターで余分な壁紙を切り取ります。 3. 2枚目以降を突きつけ貼り又は重ね張りで施工します。隙間ができた場合は、そこまで剥がして貼り直します。 4. 継ぎ目の部分は壁紙用ローラーをかけると継ぎ目が目立たなくなり、剥がれにくくなります。
乾燥	施工後は、接着が安定するまで自然乾燥（約10時間～24時間）させて下さい。 （注：室内を温風で温めると早く乾きます。）
塗装	施工の24時間後が最適です。仕上げは透湿性と呼吸性のある塗料で塗装をします。 <推奨> リボス自然健康塗料 デュブロン 400、レイノス 天然粘土塗料レームファルベ 655
参考施工面積	オガファーザープレミアム：18.75 m ² /巻
サイズ	オガファーザープレミアム：0.75m×25m/巻
施工上の注意	<ul style="list-style-type: none"> ・壁紙を貼り付ける前は、基礎下地の汚れをきれいにふき取ってください。 ・必ず指定のシーラーをかけた後、貼り付けてください。 ・ボードのジョイント部分はパテとジョイントテープでしっかりと固定してください。また、ジョイント部分とビス頭はパテでフラットにしてください。 ・化粧合板や塗装してある壁は下地処理が必要です。サンドペーパーで表面を荒らし、下地用シーラーを塗りよく乾燥させてください。